


설치안내시트



1. 포장 풀기

Perfection V37



AC 어댑터




USB 케이블



소프트웨어 CD-ROM


Perfection V370 Photo




AC 어댑터



USB 케이블



소프트웨어 CD-ROM




필름 홀더


2. 소프트웨어 설치



소프트웨어를 설치하기 전에 스캐너를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.



만약 그림과 같은 경고창이 나타날 경우 “SEIKO EPSON CORPORATION”를 확인하고, [차단 해제] 버튼을 누릅니다.



Mac OS X




Windows


Windows: 설치화면이 자동으로 나타나지 않으면, CD-ROM 드라이브 아이콘을 더블 클릭하십시오.




3. 문서 사진 스캔하기



평판에 사진 올려놓기



문서 덮개 닫기



시작 [Start] 버튼 누름



[스캔] 버튼 클릭



스캔이 완료될 때까지 기다리십시오.

참고
스캔된 이미지 파일은 [내 그림] 또는 [그림] 폴더 안에서 확인할 수 있습니다.

도움말 보기



온라인 사용설명서 보기



스캐너의 사용 방법 및 유지보수, 문제해결에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

고객 지원 센터

[지역번호 없이 1566-3515]

고객 지원과 관련된 자세한 정보는 <http://www.epson.co.kr/support> 웹 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

- ◆ 서비스 정보 : 서비스 센터 위치 및 서비스 방법 안내
- ◆ 기술 지원 정보 : 문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내 (문제 해결 도우미, FAQ, Q&A, 원격지원서비스 등)
- ◆ 엡손가이드(제품 활용 가이드), 드라이버 및 사용설명서 다운로드 등